

SMITTEVERN VED BETONGPUMPING

Leveranser av betong til byggeplasser med spesielt strenge smitteverntiltak

Hensikten med denne veiledningen er å beskrive hvordan leveranser av betong med betongpumpe kan organiseres for å ivareta smittevern for både operatør på betongpumpe og personell som jobber på byggeplassen



» OM BETONGLEVERANSER

- Leveranser av betong til byggeplass skjer normalt med betongbil med teleskoprenne, båndbil, kombipumpe eller mobil betongpumpe
- Betongleverandørens personell deltar ikke i arbeider med utstøping på byggeplassen men styrer tilførsel av betong fra bil eller pumpe ved hjelp av bilen eller pumpens kontrollsystem etter anvisning fra mottaker på byggeplassen

» ORDINÆRE LEVERANSER

- Dersom ikke annet er avtalt skal pumpeoperatør oppholde seg ved maskinen og styre pumping etter signal fra utførende entreprenør for støpearbeidene.
- På noen byggeplasser kreves det at pumpeoperatør flytter seg fra betongpumpe og bringer med seg radiostyring nærmere der betongen leveres ut fra endeslangen på pumpa. Dette skyldes både behov for nøyaktighet i styring av endeslange men også for å ivareta sikkerhet for personell som utfører utstøping.
- På noen byggeplasser kreves det utlegging av ekstra pumpe-slanger for å levere betongen helt fram til støpestedet. Slike slanger tas normalt med av leverandøren av pumpetjenesten.
- Ordinære smitteverntiltak krever en minimumsavstand på 2 meter mellom personell på byggeplass, vask av hender, bruk av hansker og vask av endeslange på pumpa etter bruk. Dersom minimumsavstanden ikke kan holdes, kreves bruk av ansiktsmaske/munnbind

» LEVERANSER I "RØDE" SONER

Ved leveranser av betong med pumpe til byggeplasser i røde soner eller områder med spesielt strenge smittevernregler, er det innført følgende prosedyrer:

- Minimumsavstand økes til 4 meter mellom pumpeoperatør og annet personell på byggeplassen
- Pumpeoperatør får tilvist område for maskin og hvor han/hun kan oppholde seg for å styre betongleveransen.
- Kun pumpeoperatør kan berøre betongpumpeutstyret- herunder også evt. ekstra slanger som kreves på enkelte byggeplasser.
- Endeslange styres av personell i støpelaget og skal desinfiseres av operatør etter bruk.
- Hansker kastes etter bruk.
- Gulvleggerselskap bes kjøpe egen endeslange som kobles til betongpumpen før oppstart av betongleveranse.
- Kjøresedler og/eller andre dokumenter knyttet til leveransen skal utveksles digitalt for å unngå kontakt mellom operatør og arbeidere på byggeplassen. Det utarbeides digitale kontrollprosedyrer som sikrer at riktig betongtype mottas.

» REGISTRERINGER

Pumpeoperatør skal registreres inn på byggeplass etter de prosedyrer som gjelder for den enkelte byggeplass.

- Entreprenør informerer om hvilke prosedyrer for innregistrering som gjelder.
- Ansvarlig i betongpumpeselskapet tilrettelegger for registrering av operatører og fører oversikt over hvilke byggeplasser operatører har vært på og når.

» LEVERANSER TIL BYGGEPLASSER

Transport og pumping av fabrikkbetong er en materialleveranse til byggeplass og sjåfører og pumpeoperatører står for lossing av flytende fersk betong. De inngår ikke som arbeidere på byggeplassen men det er innført strenge smittevernregler for betongleveransen for å bidra til å få smitte av COVID19 under kontroll. Disse strenge tiltakene er innført fordi sjåfører og operatører ofte leverer til flere byggeplasser.

» KOMMUNIKASJON

Det er ikke mulig å følge opp strenge smittevernregler uten at alle parter på byggeplassen har god kommunikasjon og tett dialog. For at pumpeoperatøren skal kunne gjennomføre leveransen på en smitteverngfaglig sikker måte, er vi avhengig av forståelse fra personell på byggeplassen. Dette gjelder særlig bruk av ansiktsmaske/munnbind og foreskrevet avstand til til personell og maskiner.

Entreprenøren oppretter en fast kontaktperson som ivaretar kommunikasjon mellom byggeplassen og leverandørene og avklarer dag- og ukeplaner for leveranser av betong

» ANDRE VEILEDNINGER

Vi viser til Se BNLs bransjestandard for smittevern på byggeplassen

Se også mer på FABEKO temaside på nett med smitteveiledere for administrativt kontormiljø, betongfabrikk, betongtransport og betongpumping.

FABRIKKBETONG I NORGE

- De norske produsentene leverer rundt 4 mill m3 fabrikkbetong hvert år
- Det leveres omtrent 600.000 billaster med fabrikkbetong hvert år
- Det er rundt 1000 betongbiler i bruk for leveranser til norske bygge- og anleggsplasser.
- Det er rundt 400 mobile betongpumper som leverer betong på norske bygge- og anleggsplasser
- Gjennomsnittlig transportavstand for fabrikkbetong er under 15 km fra betongfabrikk til byggeplass.
- Rundt 96% av totalvolumet fabrikkbetong produseres av FABEKOs medlemmer.
- FABEKO har en kontrollordning for betongpumper og båndbiler som sikrer at utstyret er i forskriftsmessig stand. SE etter godkjenningsoblatet og registreringsmerket fra Maskinregisteret.
- Sjøfører av betongbiler og operatører av betongpumper skal ha kompetansebevis etter dokumentert praksis og gjennomført kurs godkjent av Betongopplæringsrådet. Spør etter dette kompetansebeviset.

Februar 2021



FABEKO NORSK FABRIKKBETONGFORENING

Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

www.fabeko.no